



שימוש במערכת שמע Bang Olufsen – שלבים ראשונים

הורדת אפליקציית Bang & Olufsen

- בכדי להגדיר את מכשירכם הורידו את אפליקציית Bang & Olufsen ל- iOS כאן ול- Android כאן.
- ברמקולים מבוססי Google תופנו קודם להגדיר את הרמקול אפליקציית Google Home ולאחר מכן תוחזרו אל אפליקציית Bang & Olufsen בכדי לסיים את התהליך.
- פעלו בהתאם להנחיות הניתנות בכדי להשלים את תהליך ההגדרה שלב אחרי שלב. לחצו להורדה
- בסוף התהליך תוכלו לשדר מוזיקה להנאתכם דרך Wi-Fi על ידי Airplay 2 / Chromecast
- בכדי לנגן דרך Bluetooth ברמקולים מבוססי Google Assistant יהיה עליכם לומר בקול את הפקודה: "Hey Google, Turn on Bluetooth Pairing"
- לאחר מכן היכנסו אל הגדרות הבלוטות' במכשירכם וחפשו את הרמקול לפי השם שהקציתם לו.
- בשאר הרמקולים - טכנולוגיית הבלוטות' תהיה פתוחה תמיד כברירת מחדל להתחברות נוחה, במידה ותרצו לסגור אותה בכדי למנוע חיבורים בלתי רצויים תוכלו לבצע זאת דרך האפליקציה תחת תפריט: Product Settings, Configuration, Bluetooth
- הורידו את הסימון v ממצב Always Open.
- במידה והתחברתם קודם עם מכשירכם האישי הקישור יישמר גם לאחר שתסגרו את ה Bluetooth.

רדיו אינטרנטי מובנה מבית Tune-in

- בכדי להפעיל תחנות רדיו דרך האפליקציה, היכנסו אל האפליקציה, ובעמוד הראשי לחצו על סמליל הפרופיל בשורה העליונה.

Enable BeoLink



- היכנסו אל BeoLink ולחצו על Enable BeoLink



- עכשיו תתווסף לכם שורה חדשה בתחתית האפליקציה

- לחצו על לחצן הבית בפינה השמאלית התחתונה ולאחר מכן לחצו על המוצר הרצוי




- לחצו על סמל הרדיו בפינה הימנית התחתונה

- בחרו את תחנת הרדיו האהובה עליכם - ניתן לגלול את המסך ימינה/שמאלה או לחפש לפי שם

שליטה על מערכת השמע דרך האפליקציה

- התחילו בלהפעיל מקור שמע מסוים (אפליקציית מוזיקה/רדיו/ מכשיר נגן המחובר דרך Line-in)

- לחצו על לחצן הבית בפינה השמאלית התחתונה ולאחר מכן לחצו על המוצר הרצוי



- לחצו על שורת הטקסט מעל הסמלים בשורה התחתונה



- במסך זה תוכלו להעביר שירים/לעצור או לנגן ולשלוט על הווליום ע"י משיכת אצבע

#BangOlufsenIL

Bang & Olufsen Israel

Bang-OlufsenIL.com

Bang & Olufsen Israel

Carlebach St 6, Tel Aviv, TLV Mall


info@Bang-OlufsenIL.com

Tel. +972 50 777 9602

BANG & OLUFSEN



מעבר בין מקורות שמע

- היכנסו למרכז השליטה על מערכת השמע (ראו הנחיה קודמת)
- לחצו בצד ימין במרכז המסך על לחצן שלוש נקודות אנכי של "מקורות שמע" 
- לפניכם ייפרסו כל מקורות השמע הזמינים במערכת שלכם, לבחירה לחצו על המקור הרצוי

TUNEIN

OPTICAL

LINE-IN



DEEZER

OPEN SPOTIFY APP


STANDBY


ביטול Delay – Lip Sync לחיבור Line-in/Optical

*אפשרות זו זמינה עבור מוצרים ללא Google Assistant בלבד - Beoplay M3/M5, Beosound Edge/Core
*סאונד-בר Beosound Stage ינגן ללא Delay רק דרך חיבור HDMI ARC המיועד לכך.

- לחצו על לחצן הבית בפניה השמאלית התחתונה  ולאחר מכן לחצו על המוצר הרצוי
- גללו את המסך מטה ולחצו על "PRODUCT SETTINGS", "CONFIGURE", "SOUND"
- לחצו על "LINE-IN" או "OPTICAL" לפי סוג הכבל בו הנכם משתמשים.
- לחצו על תיבת הסימון כך שיהיה הסמל בתוך **Disable delay**
- לחצו על כפתור  ולאחר מכן לחצו על "OK".

ביטול Delay – Lip Sync לחיבור אלחוטי Bluetooth/Wi-Fi


- * לחצו על לחצן הבית בפניה השמאלית התחתונה  ולאחר מכן לחצו על המוצר הרצוי
- גללו את המסך מטה ולחצו על "PRODUCT SETTINGS", "CONFIGURE"
- לחצו על "SETTINGS", "BEOLINK", "SOUND SYNCHRONIZATION"



- מחקו את המספרים בתוך שני התיבות
- לחצו על כפתור  ולאחר מכן לחצו על "OK".

לכל שאלה והנחיה צמודה אל תהססו להתקשר **050-7779602**.

 #BangOlufsenIL

 Bang & Olufsen Israel

 Bang-OlufsenIL.com

Bang & Olufsen Israel

Carlebach St 6, Tel Aviv, TLV Mall
info@Bang-OlufsenIL.com
Tel. +972 50 777 9602

BANG & OLUFSEN